

## Schnellstart Anleitung

Verbindung des Funk- Reglers mit dem Netzteil

### 1. Schritt THERMOSTAT

HT-R110 Digital- Regler AP Funk Standard:

1



Drücken Sie die Taste **MENU**

2



Begeben Sie sich mit den Tasten **+** oder **-** zum Punkt **CONST**

3



Drücken Sie die Taste **MENU** um in die Einstellung der Konstanten zu gelangen

4



Begeben Sie sich mit Hilfe der Taste **MENU** bis zum Punkt **12 - test**

5



Gehen Sie jetzt zu **Schritt 2 Netzteil** über

## 2. Schritt NETZTEIL

Drücken Sie jetzt den Taster „Learn“ am Netzteil. Nun blinken die rote und gelbe LED im Wechsel...

1



2



Drücken Sie nun die Taste + um das Thermostat mit dem Netzteil zu verbinden

3

Zur Bestätigung blinken die rote und gelbe LED am Netzteil 2x gleichzeitig